

Инструкция по монтажу гибкого камня

Для укладки гибкого камня необходимо выполнить подготовку основания. Для этого достаточно тщательно выровнять, очистить и качественно загрунтовать стены, от момента грунтования до момента монтажа желательно выдержать паузу 24 часа. Технология монтажа гибкого камня схожа с поклейкой обоев.

Нюансами при монтаже этого материала являются: сгибание на внешних углах и подбор рисунка (при необходимости). Все работы проводятся при температуре не ниже +10С. Перед монтажом листы камня должны находиться в помещении при комнатной температуре не менее двух часов. Рулоны раскатать на горизонтальной поверхности, дать отлежаться не менее восьми часов. Перед нанесением клея полотно очистить от возможных прилипших песчинок.

Резка

Для этого используем обычный строительный нож или ножницы. Не выбрасывайте отрезанные части гибкого камня, их можно приклеить в другом месте или использовать для затирки швов. Для получения ровного среза используйте линейку.

Монтаж

Перед монтажом гибкого камня, с целью подбора рисунка, необходимо разложить два листа рядом друг с другом. Если в месте планируемой стыковки материала рисунки сильно разнятся, переверните один из листов гибкого камня на 180 градусов (левая сторона листа стыкуется с правой стороной листа той же серии и той же партии).

Идеальной точности, как на классических обоях, конечно не будет. Но в материале с природным рисунком это и не нужно. Главное, чтобы стыки между листами не были заметны глазу. Достичь этого (при желании) можно путём криволинейной подрезки одного листа таким образом, чтобы наиболее выразительная линия рисунка оказалась на границе. Уложив его внахлест на соседний лист (или листы, если монтаж производится со сдвигом) производим обрезку соседнего по тому же контуру. Наклеивая на поверхность аккуратно совместите оба листа. Если криволинейный стык всё ещё заметен, произведите затирку обрезком каменного холста.

Гибкий камень клеится на специальный клей, наносимый валиком или кисточкой. Клей надо наносить как на гибкий камень, так и на подготовленный участок стены (основание). Сначала нанесите клей на гибкий камень и подождите 3-5 минут, в это время можно нанести клей на стену. Далее, возьмите гибкий камень за края, приложите его к стене и разгладьте валиком по всей поверхности, так же как и обычные обои. Если клей попал на декоративную поверхность, не переживайте. С помощью ветоши уберите излишки. Не стоит пытаться оттереть клей. Это может привести к повреждению слоя песчаника. По завершении полимеризации клей станет прозрачным и бесцветным.

Внимание! По истечении 3-5 минут необходимых для впитывания клея, гибкий камень должен быть наклеен на поверхность. Более длительный период впитывания может привести к деформации материала в процессе монтажа!

Углы. Монтаж каменного холста на углы и сложные поверхности проводится с применением строительного фена. Приклеить холст на одну сторону угла, строительным феном прогреть место сгиба по всей длине, не торопясь и аккуратно загнуть холст на угол, разгладить и прикатать валиком.

ВНИМАНИЕ !!! Не допускать перегревания камня. Воздействовать на полотно достаточно 1-2 мин. двигаясь вдоль места сгиба, не задерживаясь на одном месте.

При монтаже на углы могут образоваться микротрещины, их достаточно легко устранить.

Устранение микротрещин производить не ранее чем через 24 часа после монтажа.

1. Взять небольшой кусок песчаника того же цвета, обработать финишным составом.
2. Кисточкой аккуратно нанести финишный состав на место с микротрещиной.
3. Не дожидаясь высыхания "на мокрую" аккуратными движениями без усилий пройти вдоль угла камнем по камню, используя обрезки с аналогичной расцветкой.
4. Дать высохнуть удалить излишки песка, покрыть финишным составом всю стену. Аналогично поступаем при затирке швов (монтаж гибкого камня встык).

Нанесение финишного (защитно-декоративного) покрытия

Рекомендуется наносить защитное покрытие не только при внешней отделке и во влажных помещениях (ванная комната, кухня, бассейн и т.д.), но и при внутренней отделке. Защитное покрытие наносится валиком со средним ворсом или кисточкой.

Очень важно следить за подтеками, так как после высыхания убрать их будет невозможно. После обработки двух-трех метров, вернитесь к тому месту, откуда начинали работу и просмотрите наличие подтёков под разным углом освещения. Если они присутствуют, прикатайте их валиком или кисточкой. Финишную обработку желательно проводить за один раз, отдельная стена целиком.

1-2 слоя защитного покрытия визуально незаметны, но надолго продлят срок эксплуатации во внутренних сухих помещениях. Для влажных помещений и фасадов покройте гибкий камень 2-4 слоями

При возникновении каких-либо вопросов при монтаже и во избежание порчи материала, проконсультируйтесь со специалистом нашей компании по указанному телефонному номеру.
Телефон технической поддержки: 22-74-64