

Инструкция по монтажу термопанелей.

Монтаж термопанелей осуществляется на любую поверхность: кирпич, бетон, дерево, газобетон, OSB, штукатурку. При необходимости поверхность очищается, затем обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. Монтируется планка, отбивающая уровень нижнего ряда панелей, в строго горизонтальном положении

Монтаж первого ряда панелей

На тыльную сторону панели в 2-3 см. от края наносится пенополиуретановая монтажная пена, таким образом, чтобы панель была поделена на три и более замкнутых ячейки. Ширина клеевого шва должна составлять около 3 см. Через 3-5 мин после нанесения монтажной пены панель приклеивается к стене, и проверяется по уровню.

Монтаж углового элемента

С тыльной стороны панели при помощи горячей нихромовой струны делается выборка (панель дорезается до декоративного покрытия) под необходимым углом, заполняется клеем, загибается и приклеивается к стене. См. фото.

Монтаж последующих рядов термопанелей

Панели укладываются последовательно, горизонтальными рядами снизу вверх, слева направо и располагаются по принципу кирпичной кладки или друг над другом и при этом постоянно осуществляется контроль по уровню.

Отделка откосов

Отделка откосов осуществляется по аналогии с монтажом угловых элементов или наклейкой гибкого камня того же цвета. См. фото.

Заделка швов

Готовится смесь из специального клеевого состава и крашенного мраморного песка в пропорции 1:4.

Смесь настаивается не менее 9-ти часов и с помощью обычного шпателя «забивается» в швы. Кромки швов предварительно обклеиваются малярным скотчем.